


Package contents (parts are not to scale):



Part	Description	Quantity
A	The fixture with wire	1
B	Type-C cable	1


Care and Cleaning

EXTERIOR MAINTENANCE

1. To clean the outside of the fixture, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the surface of the fixture.
2. Do not use any cleaners with chemicals, solvents or harsh abrasives. Use only a dry soft cloth to dust or wipe carefully.

TABLE LAMP

Art Nr. 11000000073&11000000074



Pre-Installation

PLANNING THE INSTALLATION

Read all instructions before assembly and installation. Before starting installation of the fixture or removal of a previous fixture, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box. To avoid damaging this product, assemble it on a soft, non-abrasive surface such as carpet or cardboard.

TOOLS REQUIRED



Knife

Product detail information:

Max watt: LED DC5V 1A, 14pcs SMD LED 1W

Farge temperatur: 2700K-4000K

Lysstyrke: 1W, 100 lumen

Batteri: 18650 1200mAh li-ion

Ladetid: ca 2 timer

Brukstid: opptil 3 timer

Oppladingsmodus: 80CM USB + TYBE C

Garanti: 1 år


IP klasse: IP44

Class Rate: Class III

Trinnløs dimming.

Operation instruction:

1. When the lamp is charged the charge indicator will turn BLUE. Now you can remove the USB cable. The battery is fully charged after approx. 2 hours. With a fully charged battery at the highest brightness level, it can light up for approx. 3 hours.
3. Touch the ON/OFF button on the upside to switch the lamp on and off.
4. The light has a stepless dimming function. To adjust the brightness, press and hold the ON/OFF button.



Lad lampen med den medfølgende USB-C-kabelen. Type-C-porten er plassert på undersiden av lampen.

Under lading lyser indikatoren rødt, og når lampen er fulladet lyser indikatoren blått.

Lampen kan ikke brukes mens den lades.

Charge the lamp with the supplied USB-Type C cable. the Type C port is located on the bottom side of the lamp.

While charging the indicator turns to RED, while fully charged the indicator turns to BLUE.

The lamp CAN NOT be used during the charging time.